

הוראות הפעלה אקספרס – נפקו 600 (3 עמודים)

- (1) **הפעלת מערכת:**
 - לפני הפעלת מערכת וודא שהנורית הירוקה דולקת READY, חיווי זה מורה על כך של האזורים סגורים ומוגנים.
 - במידה ואחד מהאזורים פתוח, הנורית על אותו אזור תדלק- יש לסגור אזור זה לפני הפעלת המערכת.
 - הקש את הקוד שלך. נורית READY תכבה ונורית ARMED תדלק.
 - במידה וטעית בקוד יש ללחוץ # ולהקלידו מחדש.
- (2) **הפעלה מהירה:**
 - הקש * 0-1 (הקשת קוד זה לא תגרום לשליחת קוד סגירה למוקד)
- (3) **נטרול אזורים:**
 - לחץ על כפתור "הארנבת" ועל מספר האזור. האזור המנוטרל יהבהב.
 - נורית ה SYSTEM V תהבהב באיטיות ונורית ה READY תדלק קבוע.
- (4) **מצב בית:**
 - במקרה זה ינוטרלו אזורים שתוכנתו לכך מראש.
 - הקש את קוד ההפעלה של הבקרה ולאחר מכן לחץ על כפתור "הארנבת"
- (5) **ביטול השהיית כניסה:**
 - לחיצה על * 1 – 4 תבטל את השהיית הכניסה.
- (6) **הפעלת מערכת עם תקלת בקרה (כשנורית ה SYSTEM דולקת)**
 - במידה ונורית ה SYSTEM מהבהבת והקיבורד מצפצף הדבר מצביע על תקלה.
 - אם לא ניתן לתקן את הבעיה מיד, ניתן להפעיל את הבקרה כך:
לחץ על כפתור V כדי לראות מה הבעיה (ראה טבלת תקלות מערכת)
בעזרת כפתור V ניתן לדפדף ברשימת התקלות.
איפוס תקלה בעזרת לחצן #
לאחר איפוס התקלה כשנורית READY דלוקה, ניתן להפעיל את הבקרה.
- (7) **כפתור מצוקה:**
 - להפעלת אזעקות מצוקה לחץ בו זמנית על שני כפתורי P
- (8) **נטרול מערכת:**
 - בעת הכניסה לתחום המוגן, לוח ההפעלה יצפצף בצפצוף קבוע כדי להזכירך לנטרל את המערכת.
 - הקש את הקוד ונורית ה ARMED תכבה.
 - במידה וטעית בהקשת הקוד לחץ # ומיד לאחר מכן שוב את הקוד.
- (9) **במקרה אזעקה:**
 - הקש את הקוד שבידך לכיבוי המערכת והפסקת האזעקה. לאחר מכן לחץ על # כדי לנקות את הזיכרון המורה על האזור בו התבצעה האזעקה.
- (10) **במקרה של אזעקת אש**
 - נורית ה FIRE תדלק והקיבורד יצפצף.

פקודות מיוחדות:

לחיצה על המקשים:

- (1) $0 + *$ ← דריכה מהירה
- (2) $1 + *$ ← בדיקת סירנה/סוללה.
- (3) $3 + *$ ← קוד גישה (אופציה)
- (4) $4 + *$ ← ביטול השהיית כניסה
- (5) $5 + *$ ← צפצוף בקי בורד לבקרת כניסה
- (6) $8 + *$ ← מצב תכנות
- (7) $9 + *$ ← הפעלה/הפסקת רמקול בלוח הפעלה.

הכנסת/ שינוי קוד הפעלה.

- (1) לחץ $8 + *$
- (2) הקש קוד ישן
- (3) הקש את הספרה 1
- (4) הקש קוד בעל 4 ספרות (קוד חדש)
- (5) ליציאה ממצב תכנות הקש #.

מחיקת קוד

- (1) הכנס לתכנות
- (2) הקש את מספר הקוד שאותו אתה רוצה למחוק
- (3) הקש V למחיקה
- (4) לסיום לחץ # ליציאה ממצב תכנות.

תקלות מערכת

פעולה לביצוע	מהות תקלה	מספר אזור מאיר	קי בורד מצפצף ו/או נורית SYSTEM דולקת
בדוק תקלה אפשרית בלוח חשמל שיכול לגרום לאי אספקת מתח למבנה	אין מתח רשת 220	1	צפצוף 1
בצע בדיקת סוללה : * + 1 במידה והתופעה אינה חולפת בצע פעולה זו שוב כעבור 24 שעות	סוללה חלשה	2	צפצוף 1
לחץ על כפתור לאיפוס. במידה והתקלה חוזרת קרא לשירות	תקלת תקשורת	3	צפצוף 1
בדוק עם חברת הטלפונים את הסיבה לתקלה, ובדוק עם חברת ההתקנה פעולות לביצוע.	תקלה בקו הטלפון	4	צפצוף 1
קרא לשירות	תקלת סירנה	1	2 צפצופים
קרא לשירות	תקלת אזור	1-4	7 צפצופים
קרא לשירות	בעיה באזור אש	2	2 צפצופים